



Photo Size
Thermal Binder PB200-50
OPERATING INSTRUCTIONS





BEDIENUNGSANLEITUNG



EINLEITUNG

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unserer Thermobindemaschine. Jetzt können Sie in ca. 90 Sekunden verschiedene Dokumente erstellen. Dieses Gerät kann Ihnen dabei eine grosse Hilfe sein!

Befolgen Sie die Anleitung für die korrekte Verwendung und bewahren Sie diese gut auf.

VERWENDUNG

- 1) Stellen Sie die Maschine auf einen ebenen Tisch und nehmen Sie anschliessend die Kunststoffverkleidung auf der Rückseite der Maschine ab.
- 2) Schliessen Sie die Maschine an eine Steckdose an und schalten Sie anschliessend den Netzschalter ein, der sich auf der rechten Seite befindet. Die rote POWER-Anzeige leuchtet auf und die Maschine beginnt mit dem Aufwärmvorgang.
- 3) Nach ca. 3 Minuten ertönt ein kurzer Piepton und die Maschine ist betriebsbereit.
- 4) Legen Sie das Papier in die Bindemappe.
- 5) Legen Sie die Bindemappe (mit dem Binderücken nach unten) in die Maschine.
- 6) Drücken Sie die Starttaste, die „Ready“-Anzeige blinkt. Nach ca. 90 Sekunden schmilzt der gesamte Kleber in der Bindemappe. Anschliessend hört die „Ready“-Anzeige auf zu blinken und leuchtet grün. Der Bindevorgang wird durch einen kurzen Piepton beendet.

Nehmen Sie die Bindemappe aus der Maschine und legen Sie sie zum Abkühlen in die Haltevorrichtung auf der Rückseite. Bei Bedarf können Sie diesen Vorgang wiederholen.

BEDIENUNGSANLEITUNG



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

Bei der Benutzung dieses elektrischen Gerätes sollten stets grundlegende Vorsichtsmassnahmen befolgt werden, um die Gefahr von Stromschlägen und Verletzungen zu vermeiden. Dazu gehören unter anderem:

- 1) Stellen Sie während der Verwendung bitte keine Gegenstände auf der Maschine ab. Berühren Sie bitte keine Bereiche, die sich erwärmen.
- 2) Bitte ziehen Sie vor der Reinigung oder nach der Verwendung den Netzstecker.
- 3) Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, tauchen Sie das Netzkabel, den Netzstecker oder die Maschine nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- 4) Betreiben Sie die Maschine nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Netzstecker.
- 5) Verwenden Sie nur Originalzubehör.
- 6) Hängen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten und legen Sie es nicht auf heisse Oberflächen.
- 7) Der Netzanschluss sollte sich möglichst in der Nähe des Gerätes befinden und gut zugänglich sein.

PFLEGE UND REINIGUNG

- 1) Die Maschine ist für die Verwendung im Haushalt und im Büro bestimmt. Jede Instandhaltungsmassnahme mit Ausnahme der Reinigung und Benutzerwartung sollte von einem autorisierten Servicemitarbeiter ausgeführt werden.
- 2) Tauchen Sie die Maschine nicht in Wasser.
- 3) Wischen Sie die Maschine mit einem weichen Tuch sauber.
- 4) Reinigen Sie die Maschine niemals mit Scheuerpulver oder Werkzeugen.

TECHNISCHE DATEN:

Netzanschluss	Wechselstrom 220-240V, 50Hz, 0.65A
Verbrauch	150W
Betrieb	(Die Aufwärmzeit beträgt ca. 3 Minuten.)
Verfügbare Grösse	A6-Papier Die maximale Stärke beträgt 16mm. Die Schlitzbreite beträgt 20mm X 165mm.